



care of sweden

SUPPORTING LIFE

2017/09


Snabbinstruktion

CuroCell® 4 AD



7 331345 024059

Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001089

 **OBS!** Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

Installation & start

1. Placera luftmadrassen direkt på sängbotten och spänn om möjligt fast den mot sängens rörliga delar. Notera fotänden.
2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotänden och justera byglarna eller ställ den på ett plant och stadigt underlag.
3. Anslut luftslangarna från madrassen till pumpen. När ett "klick" hörs eller känns är snabbkopplingarna rätt hopsatta.
4. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
5. Ställ pumpens strömbrytare på "0" (av). Anslut elsladden till ett uttag (220 V). Starta pumpen genom att trycka på "1" (på) och tryck på pumpens Power-knapp.
6. Efter cirka 20 minuter har madrassen nått maximalt tryck. Den gröna lampan för valt läge lyser.
7. Madrassen är nu klar att användas.

Funktion

8. **Viktinställning**
Lämpligt lufttryck ställs in med komfortpilarna (1-10). Riktvärden utifrån brukarvikt ges i tabellen på pumpen.
9. **Kontroll av inställt tryck, Hand check**
Stick in en hand mellan två celler under sätet. Känn efter så att brukaren inte bottenar, utan har marginal kvar till botten. Vi rekommenderar två till tre fingrars marginal. Madrassen är avsedd att användas för personer med en rekommenderad minsta längd på 120 cm, rekommenderad brukarvikt är 0-200 kg. Madrassen ska användas med brukaren liggande i längsgående riktning, fötterna placerade enligt anvisning på madrassen.

10. Val av program

Cycle time - Cykeltid: Det går att välja mellan fyra olika cykeltider. Tryck på knappen för att växla cykeltid.

Therapy - Växlingsläge: Växla läge genom att trycka på knappen, valt läge indikeras av de gröna lamporna. Växlar i följande ordning: Autofirm, Alternate-seat inflation, Static-seat inflation.

Autofirm: Pumpen startar alltid i detta läge. När trycket är uppnått, ändras läget till tidigare valt läge. Autofirm-läget kan också användas för att fylla madrassen helt för att ge ett fastare stöd.

Alternate: Här växlar trycket mellan cellerna.

Static - statiskt: Använd "static-knappen" i samband med omvårdnadsarbete, lägesändringar/förflyttning i och ur säng. Detta gör att cellerna inte växlar, vilket underlättar för personal och brukare. Stäng av funktion genom att trycka på knappen, annars sker detta automatiskt efter cirka 20 minuter.

Seat inflation: Denna funktion ger ytterligare stöd i sittande läge och kan väljas både i alternerande och statiskt läge.

11. Alarm - lågt tryck

Om lufttrycket skulle sjunka tänds den gula lampan "LOW PRESSURE" och en larmsignal ljuder, stängs av med knappen "ALARM MUTE". Kontrollera först CPR-ventilen, sedan kopplingar och slangar. Lampan slocknar när lufttrycket är normalt igen. Ljudlarmet återaktiveras efter fem minuter, om inte lufttrycket återgått till det normala.

ALARM POWER FAILURE

Om pumpen saknar strömförsörjning tänds lampan "POWER FAILURE" och en larmsignal hörs. Larmet stängs av med knappen "ALARM MUTE".

12. CPR

Snabbtömning av luften för att utföra till exempel HLR (hjärt- & lunggräddning). Dra i CPR-bandet vid fotänden, lossa därefter slangarna från pumpen.

13. Transportläge (vid förflyttning i säng)

Stäng av pumpen, lossa slangarna och koppla ihop dem.

Fel/problem

Läs punkten "Felsökning" i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta Care of Sweden.

Kontakt

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo

Telefon: 0771-106 600, e-post: info@careofsweden.se,

jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00): 0325-101 11

© Care of Sweden AB, 2017-09-25